



**GUÍA BÁSICA
MOVE 2500_RESTAURANTE**

VENTA SIN PROPINA (PREVENTA)(CONTACTLESS/BANDA/EMV/MANUAL)

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Preventa** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Digite el importe de la venta y presione **BOTÓN VERDE**.
3. Presione **BOTÓN VERDE** para confirmar el importe o presione **BOTÓN ROJO** para cancelar.
4. **Aproxime/Inserte o Deslice la tarjeta**
 - Si la tarjeta utilizada es Contactless (aproximación) continúe con el paso 5.
 - Si la tarjeta es de chip (insertada) continúe con el paso 5. Si la terminal solicita ingreso de PIN, proporcione la terminal al tarjetahabitante para que digite su NIP y presione **BOTÓN VERDE**, continuar con el paso 5.
 - Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**, continúe con el paso 5.
 - Para transacción manual, digite el número de cuenta de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**, digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**. Si lo solicita la terminal presione **BOTÓN VERDE** e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione **BOTÓN VERDE**, presione **BOTÓN ROJO** si no requiere ingresarlo.
5. Se imprime comprobante de la venta autorizada.
6. Terminal lista para otra transacción.

VENTA CON PROPINA (PREVENTA)(CONTACTLESS/BANDA/EMV/MANUAL)

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Venta con propina** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Digite el importe de la venta y presione **BOTÓN VERDE**.
3. Digite el importe de la propina y presione **BOTÓN VERDE**, continuar con el paso 4. Si la terminal solicita % de propina, seleccione la deseada y continuar con el paso 4.
4. Presione **BOTÓN VERDE** para confirmar el importe o **BOTÓN ROJO** para cancelar.
5. **Aproxime/Inserte o Deslice la tarjeta**
 - Si la tarjeta utilizada es Contactless (aproximación) continúe con el paso 6.
 - Si la tarjeta es de chip (insertada) continúe con el paso 6. Si la terminal solicita ingreso de PIN, proporcione la terminal al tarjetahabitante para que digite su NIP y presione **BOTÓN VERDE**, continuar con el paso 6.
 - Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**, continúe con el paso 5.
 - Para transacción manual, digite el número de cuenta de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**, digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**. Si lo solicita la terminal presione **BOTÓN VERDE** e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione **BOTÓN VERDE**, presione **BOTÓN ROJO** si no requiere ingresarlo.
6. Se imprime comprobante de la venta autorizada. Si se tiene habilitada la opción QPS y si la venta total fue menor o igual a \$250.00, se imprimirá la leyenda: autorizado sin firma. No es necesario que el cliente firme el recibo.
7. Terminal lista para otra transacción.

CIERRE DE PREVENTA

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Cierre preventa** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Digite el número de operación de la preventa y presione **BOTÓN VERDE**.
3. Digite el importe de la propina y presione **BOTÓN VERDE**.
4. Presione **BOTÓN VERDE** para confirmar el importe o presione **BOTÓN ROJO** para cancelar. No se imprime comprobante.
5. Presione **BOTÓN VERDE** si requiere ajustar otra operación o presione **BOTÓN ROJO** para cancelar.
6. Terminal lista para otra transacción

VENTA FORZADA

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Venta forzada** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Digite la clave para venta forzada y presione **BOTÓN VERDE**.
3. Deslice/Digite cuenta
 - Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE** continúe con el paso 4.
 - Si el ingreso de la tarjeta fue manual, digite el número de cuenta y presione **BOTÓN VERDE** continúe con el paso 4.
4. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**.
5. Si lo solicita la terminal presione **BOTÓN VERDE** e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione **BOTÓN VBERDE**, presione **BOTÓN ROJO** si no requiere ingresarlo.
6. Digite el importe de la venta forzada y presione **BOTÓN VERDE**.
7. Digite el número de autorización obtenido vía voz y presione **BOTÓN VERDE**.
8. Presione **BOTÓN VERDE** para confirmar la operación o presione **BOTÓN ROJO** para cancelar.
9. Se imprime comprobante de la venta forzada autorizada.
10. Terminal lista para otra transacción

DEVOLUCIÓN

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Devolución** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Digite la clave para devolución y presione **BOTÓN VERDE**.
3. Digite el número de operación obtenido en el recibo de la venta y presione **BOTÓN VERDE**.
4. Aproxime/Inserte o Deslice la Tarjeta.
 - Si la tarjeta utilizada es Contactless (aproximación) continúe con el paso 5.
 - Si la tarjeta es de chip (insertada) continúe con el paso 5. Si la terminal solicita ingreso de PIN, proporcione la terminal al tarjetahabitante para que digite su NIP y presione **BOTÓN VERDE**, continuar con el paso 5.
 - Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione **BOTÓN VERDE**, continúe con el paso 5.

- Para transacción manual, digite el número de cuenta de la tarjeta y presione BOTÓN VERDE, digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione BOTÓN VERDE. Si lo solicita la terminal presione BOTÓN VERDE e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione BOTÓN VERDE, presione BOTÓN ROJO si no requiere ingresarlos.
- 5. Presione BOTÓN VERDE para confirmar el envío o presione BOTÓN ROJO para cancelar.
- 6. Se imprime comprobante de la devolución autorizada.
- 7. Terminal lista para otra transacción

CANCELACIÓN

1. Presione la tecla <F1>, seleccione Cancelación y presione BOTÓN VERDE.
2. Digite la clave para cancelación y presione BOTÓN VERDE.
3. Digite el número de operación que desea cancelar y presione BOTÓN VERDE.
4. Presione BOTÓN VERDE para confirmar o presione BOTÓN ROJO para cancelar.
5. Se imprime comprobante de la cancelación autorizada.
6. Terminal lista para otra transacción.

CAMBIO DE TURNO

1. Presione la tecla <F3>, seleccione Cambio de turno y presione BOTÓN VERDE.
2. Presione BOTÓN VERDE para confirmar o presione BOTÓN ROJO para cancelar.
3. Se imprime comprobante del cierre de turno.
4. Terminal lista para otra transacción.

PRUEBA DE COMUNICACIÓN

1. Presione la tecla <F3>, seleccione Prueba de comunicación y presione BOTÓN VERDE.
2. Se imprime comprobante de la prueba de comunicación.
3. Terminal lista para otra transacción.

REIMPRESIÓN DE RECIBOS

1. Presione la tecla <F3>, seleccione Reimpresión y presione BOTÓN VERDE.
2. Para imprimir el último recibo presione BOTÓN VERDE. Si desea copia de otro recibo digite el número de la operación que desea reimprimir y presione BOTÓN VERDE.
3. Se imprime una copia del recibo correspondiente a la transacción solicitada.
4. Terminal lista para otra transacción.

VER TOTALES EN PANTALLA

1. Presione <F3>, seleccione **Totales en pantalla** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Si la terminal lo solicita, seleccione el turno que desea ver y presione **BOTÓN VERDE**.
3. Se despliegan los totales en pantalla. Presione **BOTÓN VERDE** para ver las transacciones de cada emisor y el total general.
4. Terminal lista para otra transacción.

IMPRIMIR TOTALES

1. Presione <F3>, seleccione **Totalización** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Si la terminal lo solicita, seleccione el tipo de reporte a imprimir; **ACTUAL** o **TODOS** y presione **BOTÓN VERDE**.
3. Se imprime reporte de Totales.
4. Terminal lista para otra transacción.

REPORTE DE PROPINA

1. Presione <F3>, seleccione **Reporte de propina** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Se imprime reporte de propinas.
3. Terminal lista para otra transacción.

ADMINISTRACIÓN DE MESEROS

1. Presione <F3>, seleccione **Administrar meseros** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Presione **BOTÓN VERDE** si desea agregar meseros o presione **BOTÓN ROJO** para cancelar.
3. Ingrese el nombre del mesero (10 dígitos) y presione **BOTÓN VERDE**.
4. Presione si desea ingresar más meseros o presione **BOTÓN ROJO** para cancelar.
5. Terminal lista para otra transacción.

CIERRE DE LOTE

1. Presione <F3>, seleccione **Cierre** y presione **BOTÓN VERDE**.
2. Presione la tecla <1> si requiere ajustar preventas presione **BOTÓN VERDE** si no lo desea presione **BOTÓN ROJO** y continuar con e paso 3.
 - Digite el número de operación de la preventa y presione **BOTÓN VERDE**.
 - Ingrese el importe de la propina y presione **BOTÓN VERDE**.
 - Presione **BOTÓN VERDE** para confirmar o presione **BOTÓN ROJO** para cancelar.
3. Se imprime el comprobante del cierre de lote.

Al utilizar su terminal, recuerde siempre:

- 1. Verificar** las características de seguridad de la tarjeta del cliente.
- 2. El NIP** sustituye la firma del cliente y en el comprobante aparecerá la leyenda de **“FIRMA NO REQUERIDA PIN VERIFIED”**.
- 3. Realizar** el Cierre de Lote diario.
- 4. Guardar** los comprobantes de sus ventas en un lugar fresco, seco y lejos de la luz; Podrían ser solicitados en caso de alguna aclaración y tendrá que presentarlos en un máximo de 5 días a partir de la notificación.
- 5. Conectar** la terminal donde no haya variaciones de voltaje.
- 6. Resguardar** la terminal en un lugar seguro y utilícela únicamente en la dirección donde solicitó la instalación.
- 7. Proteger** el equipo del sol, agua e intemperie.
- 8. Reportar** la terminal si presenta alguna falla.
- 9. Utilizar** los rollos proporcionados para todas las operaciones realizadas en la terminal de **Banco Multiva**.
- 10. Si** la terminal muestra mensaje **Tarj Chip-Insertar** es necesario realizar la transacción utilizando el lector de chip.



Para atención y servicio llama a
Línea Multiva: 5279 5858/018002262668